


RAHMENGRÖßE

Für die Gewährleistung eines uneingeschränkten und ergonomischen Gebrauchs deines Urwahn Bikes ist die richtige Bestimmung der Rahmengröße und Sitzhöhe von essentieller Bedeutung. Nutze folgende Tabellen und Formeln für einen Abgleich der korrekt gewählten Rahmengröße und für die Bestimmung der Sitzhöhe.




	XS	S	M	L	XL
A - Steuerrohr	135	150	165	180	195
B - Rahmenlänge	535	555	575	595	615
C - Rahmenhöhe	479	492	505	518	531
D - Kettenstrebenlänge		407,5			
E - Tretlagerabsenkung		45			
F - Radstand	987	1008	1028	1049	1069
G - Überstandhöhe	807	819	833	846	860
H - Sattelrohrdurchmesser	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
I - Sattelrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°
J - Steuerrohrwinkel	73°	73°	73°	73°	73°
K - Gabellänge	401	401	401	401	401
L - Gabelvorlauf	45	45	45	45	45

VERMESSEN DER INNENBEINLÄNGE

Nutze für die Ermittlung deiner Innenbeinlänge eine Wasserwaage und klemme diese mit angezogenen Schuhen zwischen deine beiden Beine. Ziehe die Wasserwaage nun bis in deinen Schritt, so als würdest du auf einem Fahrradsattel sitzen und richte diese parallel zum Boden aus. Messe den resultierenden Abstand vom Boden bis zur Oberkante der Wasserwaage und gleiche den Wert mit der unten aufgeführten Tabelle ab.

WICHTIG: Führe die Messung mit angezogenen Schuhen durch.



	XS	S	M	L	XL
M - Körpergröße	162-168	169-176	177-183	184-190	191-200
N - Innenbeinlänge	77-80	81-84	85-88	89-92	> 93
Platzhirsch					
- Rahmengewicht	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
- Systemgewicht	13,7	13,8	13,9	14,2	14,4